

Для настройки рррое в верхнем меню выбираем пункт “Настройки” в выпадающем меню выбираем “Интернет”.

После ввода данных подключения, нажимаем кнопку сохранить.

Настройки >> Интернет		IPv6	Сохранить
Режим устройства:	Режим маршрутизатора		
Интернет-подключение:	PPPoE		
Имя пользователя:	логин клиента		
Пароль:	Пароль		
Заново режим:	По требованию	Режим выбираем "Всегда включено" либо always on	
Максимальное время ожидания:	5 минут		
Расширенные настройки...			
Адрес Режим:	Динамический IP		
Наименование услуги:			
Первичный DNS-сервер:		DNS 1	
Вторичный DNS-сервер:		DNS 2	
MTU:	Авто		

COPYRIGHT © 2014 D-Link



DNS настраивается в этом же разделе. Необходимо нажать на строку “Расширенные настройки”. И вручную указываем Первичный и Вторичный DNS адрес.

Для настройки wifi сети в верхнем меню выбираем “Настройки”-> Беспроводная сеть(WiFi)

D-Link
DR-550L HW A1 FW 1.05

Главная страница | **Настройки** | Функции | Управление

Беспроводная сеть (Wi-Fi)

Используйте данный раздел, чтобы настроить параметры беспроводной сети для маршрутизатора D-Link. Пожалуйста, помните, что изменения, сделанные в данном разделе, также должны быть продублированы на беспроводном клиенте.

Настройки >> Беспроводная сеть (Wi-Fi) [Гостевая зона](#) [Сохранить](#)

Smart Connect

Smart Connect Выключено

2.4GHz

Статус: Включено

Имя сети Wi-Fi (SSID): **Имя сети**

Пароль: **Пароль wifi сети**

[Расширенные настройки](#)

Первая сеть 5 ГГц

Статус: Включено

Имя сети Wi-Fi (SSID):

Пароль:

[Расширенные настройки](#)

Режим безопасности:

Режим 802.11:

Канал Wi-Fi:

Мощность передатчика:

Ширина канала:

Статус видимости:

[Расширенные](#)

Вторая сеть 5 ГГц

Статус: Включено

Имя сети Wi-Fi (SSID):

Пароль:

Указываем необходимое название wifi сети и пароль, при необходимости настраиваем две дополнительные чети с частотой 5ГГц. Для смены канала/выбора режима/ширины канала нажимаем на строку “Расширенные настройки”. После настроек нажимаем на кнопку “Сохранить”