



## Настройка роутера D-Link DIR-615 (с прошивкой domru)


### *Настройка подключения к интернет (на роутере заводские установки).*

1. В адресной строке браузера наберите [192.168.0.1](http://192.168.0.1)
2. На первой странице введите логин и пароль из договора и нажмите кнопку «Войти».


(Сразу надо будет обновить прошивку у роутера, после обновления надо будет нажать reset и повторно ввести логин и пароль/настроить)



3. Следующая страница с названием беспроводной сети (SSID) и ключом безопасности для этой сети .  
Нажмите кнопку «Да, я запомнил».



4. Если все верно, роутер установит соединение с интернет.



## Изменение настроек роутера.

1. В адресной строке браузера наберите [192.168.0.1](http://192.168.0.1)
2. На первой странице нажмите ссылку «Изменить настройки».

**Состояние соединения:** **Не подключено**

Время соединения:

Логин: 61800@sochi

Тариф:

IP адрес:

Режим: 150 Mbps (802.11n)

Канал: 10

Шифрование: WPA2 (AES)

SSID: WiFi-DOM.ru-1798

Ключ сети: [показать](#)

MAC-адрес LAN: B8:A3:86:A3:A1:14

MAC-адрес WAN: B8:A3:86:A3:A1:15

MAC-адрес Wi-Fi: B8:A3:86:A3:A1:14

[изменить настройки](#)

**Сетевой кабель не подключен к порту WAN**

Проверьте подключение сетевого кабеля к порту WAN.

3. Измените настройки и нажмите кнопку «Сохранить»

**Изменение настроек**

Логин Дом.ру

Пароль

Режим: 150 Mbps (802.11n)

Канал: auto

Шифрование: WPA2 (AES)

**Сохранить**

[Сбросить настройки](#)

