



Подключение PS3

Открыть главное меню в PlayStation, перейти в категорию «Настройки». Выбрать пункт «Настройки сети», открыть «Соединение с сетью» и нажать «Включить».



В системе будет предложено указать способ подключения, где необходимо выбрать «Простой».

Далее следует выбрать тип соединения «Беспроводное».



Настройки соединения с Интернетом

Выбер

Пр
Бес

Нужно нажать сканирование, чтобы на экране отобразились все доступные сети для подключения.

Настройки соединения с Интернетом

Среди предложенных вариантов нужно выбрать точку доступа, к которой планируется подключаться. Для этого достаточно навести курсор на нужный идентификатор и подтвердить действие кнопкой X.



Настройки соединения с Интернетом

Выбор

SSID

st

Home_Network


xitr36

ELNUR

Sinichka12345

Для продолжения останется нажать правую кнопку. Не стоит нажимать X, поскольку появится предложение изменить название своей сети (SSID).

Остается лишь выбрать тип пароля, который будет защищать выбранное соединение от стороннего доступа. При его отсутствии потребуется выбрать «Отсутствует» и подтвердить это X. Откроется окно с общими параметрами соединения. Для их сохранения останется нажать X и запустить проверку. При наличии пароля нужно нажать на «WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK». Для вызова электронной клавиатуры и последующего ввода нужно нажать X. Не стоит забывать, что ключ доступа чувствителен к регистру.




Настройки соединения с Интернетом

Для выхода из клавиатуры предназначена кнопка Start. Для продолжения нужно нажать правую кнопку.

Для сохранения введенных данных и запуска проверки будет предложено нажать X.

Последний шаг заключается в выборе запуска Тест-соединения. Потребуется подождать некоторое время. Если все пройдет правильно, Сони Плейстейшн 3 к интернету подключится самостоятельно.

 Настройки соединения с Интернетом

Проверк

Получить IP
Соединение с Инте