

В интерфейсе роутера (192.168.2.1) необходимо выбрать вкладку «Основные настройки» — «WAN».

#### Настройка PPPoE подключения.

Выбираем кнопку «PPPoE» и нажимаем на кнопку «Следующий».

1. **Имя пользователя:** Ваш логин по договору
2. **Пароль:** Ваш пароль по договору
3. **Адрес DNS:** Получить IP адрес автоматически
4. **MTU:** 1472
5. **Тип связи:** Непрерывный
6. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».



|   |  |
|---|--|
| <b>Имя пользователя :</b>   | <input type="text" value="Ваше имя пользователя"/>   |
| <b>Пароль :</b>   | <input type="password" value="....."/>   |
| <b>Адрес DNS :</b>  | <input checked="" type="radio"/> Получить IP адрес автоматически<br><input type="radio"/> Использовать следующие IP адреса           |
| <b>DNS1 адрес :</b>   | <input type="text" value="0.0.0.0"/>   |
| <b>Адрес DNS2 :</b>   | <input type="text" value="0.0.0.0"/>   |
| <b>Имя сервиса :</b>  | <input type="text"/>   |
| <b>MTU :</b>  | <input type="text" value="1472"/> (512<=MTU Value<=1492)   |
| <b>Тип связи :</b>  | <input type="text" value="Непрерывный"/> <input type="button" value="Подключить"/><br><input type="button" value="Отключить связь"/> |
| <b>Время ожидания истекло :</b>   | <input type="text" value="10"/> (1-1000 минуты)  |
| <b>TTL :</b>  | <input checked="" type="radio"/> Выключить <input type="radio"/> Включить  |
| <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Выйти"/> |  |

В интерфейсе роутера необходимо выбрать кнопку «**Основные настройки**», затем «**Беспроводная сеть**», в открывшемся списке выбираем «**Базовые настройки**», нажимаем кнопку «**Следующий**». Выставляем параметры следующим образом:

1. **Мода:** AP;
2. **Полоса:** 2.4 GHz (B+G+N);
3. **Поле «ESSID»:** вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять;
4. **Номер канала:** 11.

Нажимаем кнопку «**Применить**».

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Мода :</b>                   | AP  | <input type="button" value="Дополнительные настройки"/>                       |
| <b>Полоса :</b>                 | 2.4 GHz (B+G+N)   |   |
| <b>ESSID :</b>                  | NetByNet  |   |
| <b>Номер канала :</b>           | 11  |   |
| <b>Ассоциированный клиент :</b> | <input type="button" value="Показать активных клиентов"/> |   |
|                                 |   | <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Выйти"/> |

«**Настройка безопасности**», нажимаем кнопку «**Следующий**». Выставляем параметры следующим образом:

1. **Кодировка:** WPA Pre-shared key
2. **WPA одноканальный цифровой комплект:** WPA2(AES)
3. **Формат ключа доступа:** Парольная фраза
4. **Ключ доступа:** вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #####).

Нажимаем ниже кнопку «**Применить**»

|   |   |
|---|---|
| <b>Кодировка :</b>  | WPA pre-shared key  |
| <b>WPA одноканальный цифровой комплект :</b>                                  | <input type="radio"/> WPA(TKIP) <input checked="" type="radio"/> WPA2(AES) <input type="radio"/> WPA2 Mixed |
| <b>Формат ключа доступа :</b>   | Парольная фраза   |
| <b>Ключ доступа :</b>   | Пароль от 8 до 63 символов  |
| <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Выйти"/> |   |