

Настройка каналов на телевизорах LG (прошивка Netcast, преимущественно старые модели, до 2011г)

1. Установка карты и CAM-модуля.

Разъем для cam-модуля находится слева на корпусе ТВ.

SMART-карта вставляется в Cam-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.



2. На пульте нажимаем кнопку **MENU** и выбираем раздел **Опции**. В строке **Страна** выбираем **Германия** или **Финляндия**



3. Снова заходим в меню и выбираем раздел **Настройка**. Ставим режим **Автопоиск**, способ подключения - **Кабель**.

4. В открывшемся окне нажимаем **Настройка** и выставляем параметры:

- Тип поиска - быстрый,
- Частота (кГц) - 258000
- Скор. Символов - 6875
- Модуляция - 256 QAM
- ID сети - авто.

Нажимаем «ОК». Начинается поиск каналов