

# Настройка D-Link Dir-620 Black

The screenshot shows the D-Link web interface. At the top, there are buttons for 'Система' (System) and 'Язык' (Language). The D-Link logo and tagline 'Building Networks for People' are on the left. A 'Начало' (Home) button is on the right. A vertical sidebar on the left contains buttons for 'Начало', 'Настройка Интернет' (Internet Setup), 'Статус' (Status), 'Сеть' (Network), 'Межсетевой экран' (Firewall), 'USB модем' (USB Modem), 'WIMAX', and 'Система'. The main content area displays the 'Статистика:' (Statistics) page with a table of system metrics.

Параметр	Значение
Всего памяти:	30332 Кбайт
Свободной памяти:	17148 Кбайт
Время непрерывной работы:	0 дн., 2 час., 37 мин.
Очередь процессов в среднем (за 1, 5, 15 минут):	0.06, 0.11, 0.03
Всего процессов:	22

1. Перейдите в раздел Сеть, затем Сетевые интерфейсы.

2. Нажмите ссылку WAN в поле Интерфейс и выберите Добавить

- Тип интерфейса выберите PPPoE, интерфейс - WAN
- Введите учетные данные - логин и пароль в поля пользователь и пароль
- Поставьте галочку Маршрут по умолчанию, Способ запуска установите Автоматически
- Нажмите Изменить

The screenshot shows the 'Конфигурация' (Configuration) page for a WAN interface. It contains a table with configuration parameters and their values.

Параметр	Значение	Пример
Тип интерфейса:	PPPOE	
Название соединения:		Sample_provider
Интерфейс:	WAN	
Пользователь:	v144144	Net_Server
Пароль:	fgiohi555 <input checked="" type="checkbox"/> Показать пароль	PaSwoRd
Имя концентратора:		DSAS110_Conc
Имя сервиса:		Internet
Маршрут по умолчанию:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Метрика:	1	12
Способ запуска:	<input checked="" type="radio"/> Автоматически <input type="radio"/> Вручную	Автоматически

2. Для настройки Wi-Fi перейдите из раздела Сеть в подраздел Wi-Fi

- Проверьте, что на Включить беспроводное соединение стоит галочка
- SSID - Напишите название Wi-Fi сети
- Проверьте остальные настройки и нажмите Изменить

Wi-Fi

Включить беспроводное соединение  2

MBSSID: Выключено

BSSID: F0:7D:68:76:B6:02

Основные настройки | **Настройки безопасности** | MAC фильтры | Стационарный список | WPS | WDS | Дополнительные настройки | WMM | Клиент

Скрыть точку доступа:

SSID: HOME 3 Название будущей беспроводной сети

Страна: RUSSIAN FEDERATION 4

Канал: auto 5

Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed 6

Максимальное количество клиентов: 10 7

Изменить 8

3. Выбираем настройки безопасности.

- Сетевая аутентификация выбираем WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
- Указываем ключ шифрования PSK
- Проверяем WPA шифрование, желательно поставить AES или TKIP+AES. Нажимаем Изменить

Wi-Fi

Включить беспроводное соединение

MBSSID: Выключено

BSSID: F0:7D:68:76:B6:02

Основные настройки | **Настройки безопасности** 1 | MAC фильтры | Стационарный список | WPS | WDS | Дополнительные настройки | WMM | Клиент

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed 2

Ключ шифрования PSK: xxxxxxxx 3 Пароль к беспроводной сети

WPA2 Предварительная аутентификация:

WPA шифрование: TKIP+AES 4

WPA период обновления ключа: 3600

Изменить 5

4. Обязательно! В верхнем меню сохраняем конфигурацию в разделе Система:

СИСТЕМА | Язык

**D-Link**  
Building Networks for People

Система

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить и перезагрузить

Начало