

Настройки Xiaomi Mi WiFi Router 3

Переходим в **Общие настройки - Настройки подключения к интернету**. В разделе Настройки выбираем **PPPoE** и вводим логин и пароль по договору и сохраняем

The screenshot displays the web management interface of a Xiaomi Mi WiFi Router 3. The top navigation bar includes 'Статистика', 'Хранение Статус', 'Общие настройки' (selected), 'Опции', and 'Ми Wi-Fi (Главная)'. Below the navigation bar are five main menu items: 'Настройка Wi-Fi', 'Настройки интернета', 'Безопасность', 'Настройка LAN', and 'Состояние'. The 'Настройки интернета' section is active, showing connection information and configuration options.

Информация После тестирования рекомендуем DHCP方式(Авто мин. IP-адрес)

Тип соединения: DHCP
IP-адрес: 94.45.69.34
Маска: 255.255.254.0
Шлюз: 94.45.69.1
DNS: 94.45.64.34 94.244.32.2

Настройки

DHCP: Интернет

Автонастройка DNS Ручная настройка DNS

DNS1: Обязательный
DNS2:

WAN Скорость

1000M скорость

Клонирование

Текущий MAC: C8:60:00:91:4C:16

A0:A8:CD:79:B1:61 MAC Вы можете изменить MAC-адрес устройства, а потом вернуть заводские настройки

Клон Восстановление

Режим работы

Переключение между режимом маршрутизатора и повторителя

Переключить

Переходим в **Общие настройки**, Выбираем пункт **Настройка Wi-Fi**.

Настраиваем сеть нужного диапазона (2.4 или 5 GHz). Можно отключить любой из диапазонов, так же желательно отключить гостевую сеть, поставив точку **Shut down**.

- Вводим **SSID** в поле **Имя**.
- **Шифрование** выбираем **Гибрид (WPA/WPA2 PSK)**.
- Устанавливаем ключ сети в поле **Пароль**
- Сохраняем. Настройки вступают в силу после перезагрузки

