



Автонастройка на Samsung.


Откройте **МЕНЮ**, далее перейдите в раздел **КАНАЛ**.




В пункте **Антенна** укажите **Кабель**.



Далее выберите пункт **Автонастройка**.



Нажимаете **Пуск**.



Необходимо выбрать пункт на пересечении **Цифровые** и **Кабель**, затем нажать кнопку **Далее**.

Режим поиска укажите **Полный**.


Примечание: При необходимости можно выбрать тип поиска быстрый и выполнить поиск по следующим параметрам:

Начальная частота:250000

Конечная частота:450000

Модуляция: 256QAM

Символьная скорость: 6875



После чего начнется поиск каналов.

