



Настройка каналов.

Нажмите на кнопку **Меню**. В открывшемся меню откройте раздел **Установки** и выберите **Меню настройки DVB-C**.



Далее выберите пункт **Автонастройка** и нажмите **ОК**.



В пункте **Режим сканирования** укажите **Полный**.
В пункте **Режим поиска** укажите **Цифровые (DTV)**.

Примечание: При необходимости можно выбрать режим сканирования **быстрый** и выполнить поиск по следующим параметрам:

Частота(MHz): 250

Символьная скорость(kSym/s): 6875

Сетевой ID: Авто



Нажмите на **Начать сканирование** для начала поиска.