

Для настройки рррое в верхнем меню выбираем "Дополнительные настройки", слева появится столбец, далее строка "Сеть"->"Интернет".

Тип подключения к Интернет:ppрое/ppрое Россия. Вводим логин и пароль.

Чуть ниже нажимаем на строку "Дополнительные настройки"

Делаем всё как на скриншоте

The screenshot displays the TP-LINK web management interface. The top navigation bar includes 'Быстрая настройка', 'Базовая настройка', 'Дополнительные настройки', and a language dropdown set to 'Русский'. The left sidebar shows a menu with 'Интернет' selected. The main content area is titled 'IPv4' and contains the following configuration fields:

- Тип подключения к Интернет: PPPoE/PPPoE Россия
- Имя пользователя: ppeus3
- Пароль: (empty)
- IP-адрес: 1.1.1.2
- Предпочитаемый DNS-сервер: 1.1.1.1
- Альтернативный DNS-сервер: 11.11.11.11
- Дополнительные настройки (expanded):
 - Вторичное подключение: нет Динамический IP-адрес Статический IP-адрес
 - Размер MTU: 1260 байт (по умолчанию 1480, не изменять без необходимости)
 - Имя сервиса: (empty)
 - Имя концентратора доступа: (empty)
 - Интервал онлайн-отслеживания: 10 секунд (0-120, по умолчанию: 10)
 - IP-адрес: Получить динамически от поставщика Интернет-услуг Использовать следующий IP-адрес
 - IP-адрес: 1.1.1.9
 - Адрес DNS-сервера: Получить динамически от поставщика Интернет-услуг Использовать следующие адреса DNS-серверов
 - Предпочитаемый DNS-сервер: 2.2.2.2
 - Альтернативный DNS-сервер: 2.2.2.2
 - Режим подключения: Авто По требованию По расписанию Вручную
 - Максимальное время простоя: 0 минут (0 означает, что подключение будет всегда активно)

Для настройки wifi сети вверху выбираем "Дополнительные настройки", слева в столбце выбираем "Беспроводной режим"-">"Настройки беспроводного режима". Указываем имя сети и пароль для wifi сети, остальные настройки как указано на скриншоте

The screenshot displays the TP-LINK web management interface. At the top, there are navigation tabs: "Быстрая настройка", "Базовая настройка", and "Дополнительные настройки" (selected). A language dropdown is set to "Русский". On the left sidebar, under "Беспроводной режим", the "Настройки беспроводного режима" option is selected. The main content area is titled "Настройки беспроводного режима" and shows the following settings:

- Включить беспроводное вещание
- Имя беспроводной сети (SSID): TP-LINK_7907 Скрыть SSID **Имя сети**
- Защита: WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется)
- Версия: Авто WPA-PSK WPA2-PSK
- Шифрование: Авто TKIP AES
- Пароль: 92705364 **Пароль wifi сети**
- Режим: 802.11b/g/n смешанный
- Ширина канала: Авто
- Канал: Авто
- Мощность передатчика: Низкая защита Средняя защита Надёжная защита

A green "Сохранить" button is located at the bottom right of the settings area.