


Настройка роутера.

Открываем браузер в адресной строке вводим IP адрес роутера **192.168.1.1**.
Вводим данные авторизации **Пароль** от настроек роутера.



Слева выбираем раздел **Connection** и подраздел **Basic**. Далее **Configure Device As** устанавливаем точку на пункте **Gateway (Default)**. **Connect Via** указываем **PPPoE (Wired)**. Затем **User name/Password** - вводим логин и пароль по договору. **Reconnect Mode** устанавливаем **Keep Alive**.



Ниже указываем настройки Wi-Fi.

В пункте **Wireless Mode** устанавливаем **Access Point (AP)**. **Operation Mode** указываем смешанный режим **N+G+B**. **Access Point SSID** - это имя wifi сети. **Encryption** выбираем **WPA2 PSK**. **Password** это пароль от Wi-Fi. После чего нажимаем на кнопку **Save Changes**.

Wireless

Wireless Mode: Access Point (AP) ▼

Operation Mode: N+G+B ▼

Channel Width: 20MHz ▼

Transmit Power: Max ▼ 35 (0 - 35dBm)

Wireless MAC Filter: Disabled ▼

Access Point SSID: Dom.Ru Wi-Fi

Wireless Channel: 11 ▼

Encryption: WPA2 PSK ▼

Password: *****

Broadcast SSID: Enabled ▼

Wireless Client Isolation: Disabled ▼

Save Changes Reset